



**DHB-402**  
**DHB-424**

INDICADOR SEÑAL DE PROCESO,  
TEMPERATURA Y RESISTENCIA

PROCESS, TEMPERATURE AND RESISTOR  
INDICATOR SIGNAL

INDICATEUR SIGNAL DE PROCESSUS,  
TEMPÉRATURE ET RÉSISTANCE

ANZEIGER FÜR PROZESSSIGNAL,  
TEMPERATUR UND WIDERSTAND

INDICATORE DI SEGNALE DEL PROCESSO,  
TEMPERATURA E RESISTENZA

INDICADOR DE SINAL DE PROCESSO,  
TEMPERATURA E RESISTÊNCIA

(E) (GB) (F) (D) (I) (P)

Figura 1 / Figure 1 / Abbildung 1 / Figura 1 / Figura 1





Figura 2 / Figure 2 / Abbildung 2 / Figura 2 / Figura 2



## Modelos / Models: DHB-402, DHB-424

### Marcado de bornes / Terminal connections designations

1	10V +, Entrada de tensión / Voltage input
2	GND -, Entrada tensión y corriente Voltage and current input
3	20 mA +, Entrada de corriente / Current input
4	60mV +, Entrada de 60 mV -Termopar 60 mV input - Thermocouple
5	60mV -, Entrada de 60 mV -Termopar 60 mV input - Thermocouple
6,7,8	Resistencia - sondas RTD / Resistance - RTD sensors
9	AL1, Salida relé alarma 1 (NA) Alarm output 1, relay (NO)
10	AL1, Salida relé alarma 1 (Común) Alarm output 1, relay (Common)
11	AL2, Salida relé alarma 2 (NA) Alarm output 2, relay (NO)
12	AL2, Salida relé alarma 2 (Común) Alarm output 2, relay (Common)
13,14	Sin uso / Unused
15,16	Alimentación auxiliar / Auxiliary power supply


### Modelo / Model: DHB-424

### Marcado de bornes / Terminal connections designations

20	B, RS485
21	A, RS485
22	GND, para RS-485 / for RS-485
23	10V+, Salida analógica de tensión / Analog output, voltage
24	10V, Salida analógica de tensión / Analog output, voltage
25	20mA+, Salida analógica de corriente Analog output, current
26	20mA, Salida analógica de corriente Analog output, current
27	OC +, Salida colector abierto (NPN) Open collector output (NPN)
28	OC, Salida colector abierto (NPN) Open collector output (NPN)
29,30	Sin uso / Unused
31	AL3, Salida relé alarma 3 (Común) Alarm output 3, relay (Common)
32	AL3, Salida relé alarma 3 (NC) Alarm output 3, relay (NC)
33	AL3, Salida relé alarma 3 (NA) Alarm output 3, relay (NO)
34	AL4, Salida relé alarma 4 (Común) Alarm output 4, relay (Common)
35	AL4, Salida relé alarma 4 (NC) Alarm output 4, relay (NC)
36	AL4, Salida relé alarma 4 (NA) Alarm output 4, relay (NO)

### Conexiones / Connections / Connexions / Anschluss / Connessione / Ligações

#### Señales estándar / Standard signals:



E

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

## DHB-402 / DHB-424

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Este manual es una guía de instalación del DHB-4xx. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: www.circutor.es

#### ¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquier que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

#### 1. DESCRIPCIÓN

El DHB-4xx es un equipo programable de panel, que mide: señales procedentes de sensores estándar, temperatura (RTD y Termopar), resistencia y la hora actual.

El modelo DHB-402 dispone de dos relés de alarma. El modelo DHB-424 dispone de 4 relés de alarma, 2 salidas analógicas y comunicaciones RS-485.

#### 2. INSTALACIÓN

#### ¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

La instalación del equipo se realiza en panel, el espesor no debe exceder los 6 mm. (taladro del panel de 92<sup>+0.6</sup> x 45<sup>+0.6</sup> mm.). Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico. El equipo debe introducirse en el panel desde el frontal. Fijar el equipo con los 4 accesorios de montaje para panel, Figura 1 y Figura 2.

Sección del cable para las entradas de medida: 1.5 mm<sup>2</sup>. Sección del cable para el resto de conexiones: 2.5 mm<sup>2</sup>.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente, éste deberá estar situado cerca del equipo, de fácil acceso para el operario y debidamente marcado.

GB

F

E

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

This manual is a DHB-4xx installation guide. For further information, please download the full manual from the CIRCUTOR web site: www.circutor.com

#### IMPORTANT!

The unit must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the unit. The unit has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the unit is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

#### 1. DESCRIPTION

The DHB-4xx is a programmable panel unit that measures: signals sent by standard sensors, in relation to temperature (RTD and Thermocouple), resistor, and current time.

The DHB-402 is equipped with two alarm relays. The DHB-424 model is equipped with four alarm relays, two analogue outputs and RS-485 communications.

#### 2. INSTALLATION

#### IMPORTANT!

Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

The installation of the unit is done on a panel no thicker than 6 mm (drill hole on the panel measuring 92<sup>+0.6</sup> x 45<sup>+0.6</sup> mm.). All the connections are located inside the electric panel. The unit must be installed on the panel from the front. Fix the unit with the four panel assembly accessories, Figure 1 and Figure 2.

Cross-section of the cable for the measurement inputs: 1.5 mm<sup>2</sup>. Cross-section of the cable for the remaining connections: 2.5 mm<sup>2</sup>.

The unit must be connected to a power circuit protected by a circuit breaker switch or equivalent device located close to unit, marked accordingly, and easily accessed by the operator.

F

E

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ce manuel est un guide d'installation du DHB-4xx. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de CIRCUTOR : www.circutor.com

#### IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

#### 1. DESCRIPTION

Le DHB-4xx est un équipement programmable de panneau, qui mesure : signaux en provenance de capteurs standards, température (RTD et Thermocouple), résistance et l'heure actuelle.

Le modèle DHB-402 dispose de deux relais d'alarme. Le modèle DHB-424 dispose de 4 relais d'alarme, 2 sorties analogiques et de communications RS-485.

#### 2. INSTALLATION

#### IMPORTANT!

Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de caps ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'installation de l'équipement est réalisée sur panneau, l'épaisseur ne doit pas dépasser les 6 mm. (trou du panneau de 92<sup>+0.6</sup> x 45<sup>+0.6</sup> mm).

Toutes les connexions sont à l'intérieur du tableau électrique. L'équipement doit être introduit dans le panneau depuis la façade. Fixer l'équipement avec les 4 accessoires de montage pour panneau, Figure 1 et Figure 2.

Section du câble pour les entrées de mesure : 1,5 mm<sup>2</sup>. Section du câble pour le reste des connexions : 2,5 mm<sup>2</sup>.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé d'un interrupteur magnétothermique ou dispositif équivalent, celui-ci devra être situé près de l'équipement, avec un accès facile pour l'opérateur et marqué en bonne et due forme.

#### Medida de Temperatura y Resistencia / Temperature and Resistance measurement :

